MANUAL DE USUARIO

TOSTADORA
K-MTP2G01

GARANTÍA 2 AÑOS

Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo

Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en **www.kalley.com.co**
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

KALLEY

Información Importante

ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.

El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triangulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto.

El signo de aclamación dentro de un triangulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

INSTRUCCIONES DE USO TOSTADORA

Medidas de seguridad Importantes:

Las precauciones básicas deben ser siempre seguidas, y las siguientes también:

- Por favor lea todas las instrucciones
- Asegúrese que la corriente de la que usted dispone es la misma que necesita la Tostadora, esto esta explicado en la Placa eléctrica del producto.
- No toque la superficie caliente. Para mover el producto use agarraderas.
- No introduzca ni el cable, ni el enchufe, ni el producto en líquidos, esto para prevenir descarga eléctrica.
- Deje enfriar el producto antes de coger o quitar piezas.
- Los niños deben estar supervisados para que no jueguen con el producto.
- Deje enfriar el producto completamente antes de limpiar o guardar.
- No utilice el producto si tiene el cable, o el enchufe tienen cualquier tipo de daños, acérquese al centro de servicios más cercanos para cualquier reparación, ajuste, o examinación.
- No deje que el cable cuelgue por el borde de la mesa o toque superficies calientes
- No coloque el aparato sobre o cerca de un horno de gas o eléctrico, o en un horno caliente.
- No utilice el producto para otra cosa del uso que ha sido previsto.
- Alimentos de gran tamaño, empaques metálicos o utensilios no se deben introducir en la tostadora, ya que pueden provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- El uso de utensilios no recomendados en el producto puede causar accidentes.
- Utilice el producto en una superficie plana y estable.
- No intente mover la comida si la tostadora está conectada.
- Asegúrese de retirar con cuidado el pan ya listo de la tostadora, para evitar accidentes.
- El producto no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto por separado.
- Este producto puede ser utilizado por niños desde 8 años o más, y personas con discapacidad física, sensorial o mental o falta de experiencia y conocimiento, si están supervisados o si se les ha dado una buena instrucción sobre el uso del producto de una manera segura y se les ha hecho comprender los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La Limpieza y el mantenimiento del producto no puede ser hecha por los niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados por un adulto.
- Mantenga el producto y el cable alejados de niños menores de 8 años.

Precaución: si va a tostar pequeñas tajadas de pan de menos de 85 mm de longitud, se debe prestar atención a los posibles riesgos de quemarse al sacarlas de la tostadora.

- No utilice el producto al aire libre.
- Este aparato está destinado para ser utilizado en lugares domésticos y similares, tales como:
  - Áreas de cocina, personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo.
  - Fincas.
- Clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
- Entornos de tipo alojamiento con desayuno.
- No colocar la tostadora cerca de cortinas, o productos inflamables si está en uso esto puede ocasionar un incendio. Usted debe estar pendiente del proceso.

Respete el enchufe polarizado
No permita el uso por niños
Si no va a usar desconecte
No comparta la fuente de energía
No introduzca objetos por las ranuras
No sumerja en agua
Use en superficie estable
En caso de daño solicite mantenimiento

PARTES DE LA TOSTADORA

1. Ranura para el pan
2. Carcasa
3. Mango de la bandeja de migas
4. Bandeja de migas
5. Palanca accionadora
6. Perilla nivel de tostado
7. Botón de cancelado
8. Base

Instrucciones de Operación

PARA EL PRIMER USO

Algunas veces luego de la manufactura queda un poco de residuos de aceite, normalmente va a emitir un fuerte olor en el primer uso. Esto es normal y no ocurrirá después de varios usos. Para el uso de la tostadora es recomendado seguir los siguientes pasos.

Nota: La primera vez que el producto se use deber ser sin pan, luego déjelo enfriar y úselo nuevamente con pan.

OPERACIÓN

1. Inserte la tajada de pan en la ranura, pueden ser insertados 2 tajadas de pan al tiempo.

NOTA: asegúrese que la bandeja de migas este bien posicionada antes de usar el producto.

2. Conecte el cable de alimentación al tomacorriente.
3. Gire la perilla de control de tostado para el color deseado. Hay 7 niveles que corresponden a 7 “colores de tostado”, el más bajo “1” es para blanco y el más alto “7” es para oscuro. El del medio “4” puede tostar el pan con un color dorado.

NOTA:

- El color del tostado para una tajada va a ser más oscuro, que el de dos tajadas al mismo tiempo.
- Si usted está usando continuamente la tostadora, las últimas tajadas de pan van a quedar más tostadas que las primeras, así estén al mismo nivel de tostado.

4. Baje la palanca accionadora hasta que quede asegurada en la parte más baja, en ese momento la tostadora empezara a funcionar inmediatamente.

NOTA: La palanca accionadora no quedara asegurada si el producto no está conectado al enchufe.

5. Una vez el pan este tostado con el color preseleccionado, la palanca accionadora se subirá automáticamente y usted podrá coger su tajada de pan. Usted puede subir un poco la palanca para coger el pan que ya está listo.

NOTA: Durante el proceso, usted podrá observar también el color del tostado. Usted puede hundir el botón de cancelar en cualquier momento y retirar la tajada de pan, pero nunca puede subir la palanca accionadora para cancelar el proceso.

PRECAUCIÓN:

1. Si la tostadora empieza a echar humo, presione inmediatamente el botón de Cancelar.
2. Retire todos los envoltorios de protección, antes de colocar la primera tajada de pan en la tostadora.
3. Evite tostar la comida con ingredientes muy aguados, como la mantequilla.
4. No intente nunca retirar la tajada de pan si está atascada sin antes desconectar la tostadora del enchufe, Asegúrese de no dañar los mecanismos internos al retirar el pan.
5. En orden de alcanzar un color uniforme, le recomendamos esperar 30segundos entre cada proceso de tostar el pan. Así el control del tostador se reseteara automáticamente.
6. La ranura del pan, solo aplica para tostar pan normal.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiar, desconecte el producto y déjelo enfriar completamente.
2. Limpie el exterior con un paño suave y seco, nunca utilice pulidor de metales.
3. Saque la bandeja de las migas y vacíela. Si la tostadora se usa frecuentemente las migas del pan deberán ser retiradas al menos una vez a la semana. Asegúrese que la bandeja de migas quede bien cerrada antes de usar la tostadora nuevamente.
4. Cuando la tostadora no esté en uso o este almacenada, el cable de alimentación puede enrollado en la parte inferior de la tostadora. Esta tiene sujetadores para que quede enrollado.

Instrucciones de Operación

Para evitar descargas eléctricas desconecte del enchufe.

No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones al personal de servicio calificado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No permita que este aparato esté expuesto a la lluvia o la humedad.
- Conectar el aparato a un suministro de energía diferente puede dañar el aparato.
- Los electrodomésticos no deben desecharse con la basura doméstica.
- Por favor recicle donde lo recomiendas las autoridades locales de su ciudad.
- Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente. Por favor recuerde respetar la regulación local: entregue los dispositivos eléctricos a un centro de recuperación apropiado.

Notas:

Notas:

KALLEY